

CORTINA Instructie voor reparatie van e-common brug

Montage volgorde:

1. Laat de lucht uit de band
2. Verwijder achterwiel, haal de versnellings kabel uit de Versnellingsjoint.
3. Verwijder de kabels en zet deze vast met tie rips om het frame (voor extra ruimte) om de bout los te kunnen maken. Zie afbeelding -->
4. Haal de bout eruit, boor een 8 mm gat door de achterste vorkbrug (ook gelijk door de aluminium beugel en het spatbord).
5. Gebruik een verzonken draaimoer, een gebogen ring en sluitring met M6 bout (gebruik Tuflok/Loctite draad lijm om de bout in de positie te beveiligen) om het spatbord te monteren aan de brug. Als het nodig is voor spatbord uitlijning, kan er een extra ring tussen het spatbord en de brug gemonteerd worden.



6. Monteer de boutmoer vanuit de bovenzijde van het frame, plaats de rubberen ring tussen frame en spatbord. Monteer onder het spatbord de aluminium kabelstrip. Monteer de met vet ingesmeerde bout en draai deze goed vast. Monteer de kabels op de juiste plaats en zet dit vast met de kabelstripjes. Monteer het achterwiel en stel de ketting + versnelling goed af. Voorzie de band weer van voldoende luchtdruk.
7. Gebruikte gereedschappen:

