



E-LETT: Motor troubleshooting



Knippen	Overzicht foutcodes		
	Probleem	Probleemindicatie/-beschrijving	Oplissing
1	Motor	De motor is mogelijk defect. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met het stroomverbruik of een geblokkeerde motor.	Neem contact op met je Cortina dealer. Zij kunnen voor je uitzoeken wat precies het probleem met de motor is.
2	Snelheidssensor	Snelheidssensor	Controleer de kabels op beschadigingen en controleer of de connectoren goed vastzitten en droog zijn. Het kan helaas zo zijn dat de controller vervangen moet worden, neem hiervoor contact op met je Cortina dealer.
3	Display	Check de verbinding tussen de display en de controller.	Controleer de kabels op beschadigingen en controleer of de connectoren goed vastzitten en droog zijn. Het kan helaas zo zijn dat de controller vervangen moet worden, neem hiervoor contact op met je Cortina dealer.
4	Lage accuspanning	Accuspanning is laag	Laad de batterij op en start het systeem opnieuw op.
6	Snelheidssensor	Geen signaal van de snelheidssensor. Beschadigde kabel, connector of motor.	Controleer de kabels op beschadigingen en controleer de connectoren of ze goed vastzitten en droog zijn. Neem contact op met je Cortina dealer wanneer het probleem blijft bestaan.
7	Accu	Accufout gedetecteerd. Vereist uitlezing van BMS (Battery Management systeem)	Vraag je Cortina dealer om de accu uit te lezen.
8	Overbelasting	Mogelijke oorzaken: wiel is geblokkeerd, probleem met motor, controller of verbinding.	Controleer of er oorzaken zijn waardoor de motor of het achterwiel geblokkeerd wordt. Zet het systeem uit en weer aan. Neem contact op met je Cortina dealer wanneer het probleem blijft bestaan.
9	Communicatie	Controleer de bedrading die op de controller is aangesloten. Controleer of ze zijn aangesloten of beschadigd.	Controleer de kabels op beschadigingen en controleer de connectoren of ze goed vastzitten en droog zijn. Neem contact op met je Cortina dealer als het probleem blijft bestaan.
10	Hoge spanning	Controleer de accu specificaties.	Vraag je dealer om de accu uit te lezen.
11	Display	De verbinding met het display zit los of de kabel/connector is beschadigd.	Controleer de kabels op beschadigingen en controleer de connectoren of ze goed vastzitten en droog zijn. Neem contact op met je Cortina dealer wanneer het probleem blijft bestaan.
12	Temperatuur	Overbelasting of motorprobleem.	Verminder de belasting of laat de motor afkoelen. Neem contact op met je Cortina dealer wanneer het probleem blijft bestaan.

*Controleer of de kabels voor de verbindingen:

- verbonden zijn
- droog zijn
- intact zijn: geen verbogen of beschadigde pinnen hebben